

cecotec

ULTRAFLEX 25


Bicicleta de spinning profesional

Professional indoor exercise bike



FIT
BY CECOTEC

Manual de instrucciones
Instruction manual
Manuel d'instructions
Bedienungsanleitung
Manuale di istruzioni
Manual de instruções



ÍNDICE

1. Piezas y componentes	/ 04
2. Instrucciones de seguridad	/ 06
3. Antes de usar	/ 07
4. Funcionamiento	/ 10
5. Limpieza y mantenimiento	/ 11
6. Especificaciones técnicas	/ 11
7. Garantía y SAT	/ 12
8. Reciclaje de electrodomésticos	/ 12

INDEX

1. Teile und Komponenten	/ 04
2. Sicherheitshinweise	/ 26
3. Vor dem Gebrauch	/ 28
4. Betrieb	/ 30
5. Reinigung und Wartung	/ 32
6. Technische spezifikationen	/ 32
7. Technischer Kundendienst und Garantie	/ 32
8. Entsorgung von alten Elektrogeräten	/ 33

INDEX

1. Parts and components	/ 04
2. Safety instructions	/ 13
3. Before use	/ 14
4. Operation	/ 16
5. Cleaning and maintenance	/ 17
6. Technical specification	/ 18
7. Technical support service and warranty	/ 18
8. Disposal of old electrical appliances	/ 18

INDICE

1. Parti e componenti	/ 04
2. Istruzioni di sicurezza	/ 34
3. Prima dell'uso	/ 35
4. Funzionamento	/ 38
5. Pulizia e manutenzione	/ 39
6. Specifiche tecniche	/ 39
7. Garanzia e SAT	/ 40
8. Riciclaggio degli elettrodomestici	/ 40

SOMMAIRE


1. Pièces et composants	/ 04
2. Instructions de sécurité	/ 19
3. Avant utilisation	/ 20
4. Fonctionnement	/ 23
5. Nettoyage et entretien	/ 24
6. Spécifications techniques	/ 24
7. Garantie et SAV	/ 24
8. Recyclage des électroménagers	/ 25

ÍNDICE

1. Peças e componentes	/ 04
2. Instruções de segurança	/ 41
3. Antes de usar	/ 42
4. Funcionamento	/ 45
5. Limpeza e manutenção	/ 46
6. Especificações técnicas	/ 46
7. Garantia e SAT	/ 47
8. Reciclagem de eletrodomésticos	/ 47

1. PIEZAS Y COMPONENTES

Parts and components/Pièces et composants/Teile und Komponenten/
Parti e componenti/Peças e componentes



ES

1. Pedales
2. Perno de bloqueo
3. $\Phi 10$ arandela
4. $\Phi 10$ arandela de presión
5. Tuerca ciega
6. Monitor
7. Manillar
8. Llave Allen x2
9. Volante de inercia
10. Soporte del manillar
11. Resistencia variable/freno
12. Sillín

13. Soporte del sillín

14. Rueda de ajuste del sillín
15. Estructura principal
16. Biela
17. Muelle
18. Esterilla
19. Barra estabilizadora delantera
20. Barra estabilizadora trasera
21. $\Phi 6$ arandela
22. Tubo corrugado
23. Tornillos M6*12
24. Embellecedor
25. Llave fija x2

EN

1. Pedals
2. Locking bolt
3. $\Phi 10$ washer
4. $\Phi 10$ spring washer
5. Cover screw N10
6. Monitor
7. Handlebar
8. Allen key x2
9. Flywheel
10. Handlebar support

26. Tuerca Mariposa

11. Variable resistance/brake
12. Seat
13. Seat support
14. Seat-adjusting knob
15. Main frame
16. Crank
17. Spring
18. Mat
19. Front stabilizing bar
20. Rear stabilizing bar
21. $\Phi 6$ Washer
22. Corrugated pipe
23. Screw M6*12
24. Handlebar trim
25. Spanner x2
26. Wing nut

FR

1. Pédales
2. Boulon de blocage
3. $\Phi 10$ rondelle
4. $\Phi 10$ rondelle Grower
5. Écrou borgne
6. Moniteur
7. Guidon
8. Clé Allen x2
9. Volant d'inertie
10. Support du guidon
11. Résistance variable/frein
12. Selle
13. Support de la selle
14. Roue de réglage de la selle
15. Structure principale
16. Bielle
17. Ressort
18. Tapis
19. Barre stabilisatrice de devant
20. Barre stabilisatrice arrière
21. $\Phi 16$ rondelle
22. Tube ondulé
23. Vis M6*12
24. Enjoliveur
25. Clé plate x2
26. Écrou papillon

DE

1. Pedale
2. Verschlussbolzen
3. $\Phi 10$ Unterlegscheibe
4. $\Phi 10$ Federring
5. Hutmutter
6. Monitor
7. Lenker
8. Inbusschlüssel x2
9. Schwungrad
10. Lenkerstütze
11. Variabler Widerstand / Bremse
12. Sitz/Sattel
13. Sattelstütze
14. Sitzverstellknopf
15. Hauptrahmen
16. Kurbel
17. Feder
18. Unterlage Matte
19. Frontstabilisator
20. Heckstabilisator
21. $\Phi 6$ Unterlegscheibe
22. Wellrohr
23. Schrauben M6*12
24. Lenkerverkleidung
25. Schraubenschlüssel x2
26. Wingnut

IT

1. Pedali
2. Perno di blocco
3. $\Phi 10$ rondella
4. $\Phi 10$ rondella di pressione
5. Dado cieco
6. Monitor
7. Manubrio
8. Chiave di Allen x2
9. Volante di inerzia
10. Supporto del manubrio
11. Resistenza variabile/freno
12. Sellino
13. Supporto del sellino
14. Ruota di regolazione del sellino

15. Struttura principale
16. Pedivella
17. Molla
18. Protezione
19. Stabilizzatore anteriore
20. Stabilizzatore posteriore
21. $\Phi 6$ rondella
22. Tubo piegato
23. Viti M6*12
24. Protezione
25. Chiave fissa x2
26. Dado Farfalla

PT

1. Pedais
2. Parafuso de travamento
3. Arruela $\Phi 10$
4. Arruela $\Phi 10$
5. Porca cega
6. Monitor
7. Guidão
8. Chave Allen x2
9. Volante guiador
10. Suporte
11. Resistência/travão variável
12. Sela
13. Apoio a sela roda de ajuste
14. Assento
15. Roda de ajuste de selim
16. Biela
17. Doca
18. Esterilla
19. Barra estabilizadora frontal
20. Barra estabilizadora Traseira
21. Arruela $\Phi 6$
22. Tubo ondulado
23. Parafusos M6*12
24. Bisel
25. Chave inglesa x2
26. Porca de orelhas.

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para referencias futuras o nuevos usuarios.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

MONTAJE

- Compruebe que dispone de todos los componentes y herramientas que aparecen en las páginas siguientes. Algunos componentes están preensamblados.
- Mantenga a los niños y animales lejos del área de trabajo, ya que hay piezas pequeñas que podrían causar un riesgo de asfixia si son ingeridos.
- Asegúrese de tener suficiente espacio para colocar las piezas antes de empezar.
- Si puede, monte la bicicleta lo más cerca posible de la ubicación final en la que vaya a realizar el entrenamiento (en la misma habitación).
- Deseche todos los elementos del embalaje de forma adecuada y responsable.
- Use el producto en una superficie sólida y plana con una esterilla protectora en el suelo. Por motivos de seguridad, retire cualquier objeto en un radio de 0,5 m alrededor del producto.

USO

- Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios de este producto están debidamente informados sobre la forma segura de utilizarlo.
- La bicicleta no debe ser usada por niños desde 0 hasta 8 años. Este producto puede ser usado por niños de 8 años de edad y mayores de 8 años si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños de edad inferior a 8 años.
- La limpieza y mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños.
- Usted ha adquirido este equipo para hacer ejercicio bajo su propia responsabilidad. Si tiene algún problema de salud o siente que puede estar en riesgo de padecer alguna condición grave de salud, por favor, consulte a su médico antes de comenzar cualquier programa de ejercicio.
- Antes de utilizar el equipo para hacer ejercicio, siga siempre las recomendaciones de calentamiento y los ejercicios de estiramiento.
- Si experimenta mareos, náuseas, dolor en el pecho u otros síntomas anormales, deje de entrenar y busque atención médica inmediatamente.
- Este equipo no es apto para usos terapéuticos.
- Tenga cuidado cuando levante o mueva la bicicleta, para no lesionar su espalda. Utilice técnicas apropiadas para levantar peso y/o ayuda.

- Tenga en consideración las indicaciones de su cuerpo. Un ejercicio incorrecto o excesivo podría perjudicar su salud. Pare de hacer ejercicio si siente alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos irregulares, falta de aliento extrema, mareos o náuseas. Si siente cualquiera de estos síntomas, debería contactar con su médico de cabecera antes de continuar con su programa de ejercicios.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No es apropiado para usos comerciales o industriales. No lo use en exteriores.
- El producto solo puede ser usado por una persona a la vez.
- Mantenga las manos y la ropa ancha u otros objetos lejos de todas las piezas móviles.
- Use siempre ropa de entrenamiento apropiada para el ejercicio. No use ropa ancha o suelta, ya que podría quedar atrapada en el equipo. Utilice zapatillas deportivas para proteger sus pies durante el ejercicio.
- No coloque ningún objeto afilado alrededor de la bicicleta.
- Este producto es adecuado para usuarios de hasta 130 kg de peso.
- Use la bicicleta como se indica en este manual de instrucciones. Si encuentra alguna pieza defectuosa al montar o probar la bicicleta, o si esta emite un ruido inusual durante su uso, pare de usarla. No la use hasta que el problema haya sido resuelto. Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.
- El nivel de seguridad de su equipo solo puede asegurarse a través de una revisión periódica de daños o signos de desgaste.
- Asegúrese de que los tornillos y las tuercas están bien apretados antes de usar la bicicleta.
- No se acepta ninguna responsabilidad sobre daños o lesiones personales que tengan como origen un uso inadecuado del producto o el incumplimiento de este manual.

3. ANTES DE USAR



1. Una la barra estabilizadora delantera al bastidor principal usando dos arandelas de presión $\Phi 10$, dos arandelas $\Phi 10$ y dos tuercas ciegas. Instale la barra estabilizadora trasera de la misma manera.



2. Los pedales están marcados con las letras "L" (izquierda) y "R" (derecha). Inserte el tornillo del pedal derecho en la biela del lado derecho del producto y fíjelo con la llave. A continuación, atornille la tuerca al tornillo del pedal desde el lado opuesto de la biela. Proceda de la misma forma para fijar el pedal izquierdo a la biela en el lado izquierdo del producto.

NOTA: las marcas "L" y "R" también pueden encontrarse en la biela. Instale cada pedal en el lado correcto.



3. Fije el manillar en su soporte con los tornillos Allen y arandelas.



4. Ponga la cubierta sobre el soporte del manillar. Presione la cubierta ligeramente para fijarla en su lugar.



5. Use el perno de bloqueo para ajustar la altura del manillar como se muestra en la imagen.



6.
 1. Deslice el monitor sobre las guías que encontrará en el soporte del monitor.
 2. Conecte los cables en los enchufes de "sensor" y "pulse"
 3. Introduzca los cables en el interior del tubo corrugado.



7. Tire de la rueda de ajuste del sillín para regular la altura del sillín. Inserte la rueda de nuevo para fijar el sillín en la posición deseada.



8. Gire la rueda de freno en sentido horario para aumentar la resistencia y en sentido opuesto para reducirla. Presione la rueda de freno para realizar una parada de emergencia.



9. Apriete los tornillos que se encuentran sobre el muelle delantero para bloquear el balanceo de la bici. Afloje los tornillos para activar esta función de nuevo.
10. Introducir la llave Allen en el orificio del tubo para apretar el tornillo hasta que haga tope con la tuerca ciega. Asegurar el tornillo con la tuerca mariposa.



4. FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR

- Tiempo.....00:00-99:59 (minutos:segundos)
 - Velocidad00-99.9 km/h
 - Distancia.....0.00-99.99 km
 - Odómetro.....0.00-999.9 km
 - Pulsómetro.....40-240 lpm (opcional)
 - Calorías.....0.999.9 kcal
- MODO: este botón le permite seleccionar las diferentes funciones del monitor. Púlselo una o varias veces para seleccionar la función que desee ver en el monitor. "Scan" cambia la función que se muestra en la pantalla cada 4 segundos.
 - ON/OFF AUTOMÁTICO: el monitor se encenderá automáticamente cuando el equipo esté en movimiento. El monitor se apagará automáticamente cuando la función de velocidad no reciba información y el botón no sea pulsado durante aproximadamente 4 minutos.
 - RESET: puede reiniciar el equipo cambiando las baterías o presionando el botón MODO durante 3 segundos.
 - VELOCIDAD: el monitor mostrará la velocidad actual.
 - DISTANCIA: el monitor mostrará la distancia que ha recorrido en esa sesión.
 - TIEMPO: se mostrará el total de tiempo de entrenamiento mientras practica ejercicio.
 - CALORÍAS: el monitor mostrará el total de calorías quemadas.
 - ODÓMETRO: el monitor mostrará el total de distancia acumulada.

INFORMACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE EJERCICIO

Un correcto entrenamiento debe estar compuesto de los siguientes pasos:

1. Calentamiento: consiste en una sesión de estiramientos y ejercicio de baja intensidad con una duración de 5 a 10 minutos. Un calentamiento correcto proporciona un aumento de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la circulación, lo que favorece la preparación para el ejercicio.
2. Entrenamiento: se trata de una sesión de ejercicio de una duración de 20 a 30 minutos. (Nota: durante las primeras semanas de ejercicio no mantenga su frecuencia cardíaca alta durante más de 20 minutos).
3. Enfriamiento: estire de 5 a 10 minutos. Esto incrementará su flexibilidad y le ayudará a prevenir posibles lesiones tras el ejercicio.

NOTA: para mantener o mejorar su forma física, realice tres sesiones de ejercicio semanalmente, como mínimo debe descansar un día entre cada sesión de ejercicio. Después de varios meses de ejercicio, puede aumentar el número de sesiones semanales hasta cinco. Para obtener los mejores resultados debe ser constante a la hora de hacer ejercicio.

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Revise el equipo periódicamente para detectar posibles desperfectos, como por ejemplo el aflojamiento de tuercas.
2. Lubrique periódicamente las piezas que se muevan durante el ejercicio para evitar un deterioro prematuro.
3. Inspeccione y apriete todas las piezas antes de su utilización. Si alguna pieza se encontrara en mal estado, cámbiela inmediatamente y no utilice el equipo hasta que se encuentre en perfecto estado.
4. El equipo se puede limpiar con un trapo húmedo y con un detergente no abrasivo. No utilice disolventes.
5. No intente reparar el equipo por sí mismo. Si tiene dificultades para su montaje, uso o piensa que le faltan piezas, contacte con su distribuidor o con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia del producto: 07017

Peso máximo del usuario: 130 kg

Baterías: 2 pilas AAA

Made in China | Diseñado en España

7. GARANTÍA Y SAT

Este producto tiene una garantía de 2 años desde la fecha de compra, siempre y cuando se conserve y envíe la factura de compra, el producto esté en perfecto estado físico y se le dé un uso adecuado tal y como se indica en este manual de instrucciones.

La garantía no cubrirá:

- Si el producto ha sido usado fuera de su capacidad o utilidad, maltratado, golpeado, expuesto a la humedad, sumergido en algún líquido o sustancia corrosiva, así como cualquier otra falta atribuible al consumidor.
- Si el producto ha sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por el SAT oficial de Cecotec.
- Si la incidencia ha sido originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

El servicio de garantía cubre todos los defectos de fabricación durante 2 años en base a la legislación vigente, excepto piezas consumibles. En caso de mal uso por parte del usuario el servicio de garantía no se hará responsable de la reparación.

Si en alguna ocasión detecta una incidencia con el producto o tiene alguna consulta, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec a través del número de teléfono +34 96 321 07 28.

8. RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

Read these instructions carefully before using the product. Keep this instruction manual for future reference or new users

2. SAFETY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

- Verify that you have all the components and tools listed on the next pages. Some components are pre-assembled.
- Keep children and animals away from the work area as small parts could cause a choking hazard if swallowed.
- Make sure you have enough space to layout the parts before starting.
- Assemble the equipment as close to its final workout location (in the same room) if possible.
- Please, dispose of all packaging carefully and responsibly.
- Use the equipment on a solid, even surface with a protective cover for your floor or carpet. For safety, the bike should have at least 0.5 m of free space around it.

USE

- It is the sole responsibility of the owner to ensure that all users of this product are properly informed as to how to use this product safely.
- This appliance must not be used by children under the age of 8. This product can be used by children aged 8 or over, as long as they are given continuous supervision.
- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensitive, or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, as long as they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understands the risks involved.
- Keep this appliance out of reach of children under the age of 8.
- Cleaning and maintenance tasks must not be carried out by children.
- You are purchasing this equipment to exercise at your own risk. If you have any health concerns or feel you may be at risk of any serious health condition, please consult with your physician or health care professional before starting any exercise programme.
- Before using the equipment to exercise, always follow recommended warm-up, and stretching exercises.
- If you experience dizziness, nausea, chest pain, or other abnormal symptoms, stop your workout and seek immediate medical attention.
- The bike is not suitable for therapeutic use.
- Care must be taken when lifting or moving the equipment so as not to injure your back. Always use proper lifting techniques and/or assistance.
- Be aware of your body signals. Incorrect or excessive exercise can deteriorate your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your

chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, light-headedness, dizziness or nausea. If you experience any of these conditions, you should consult your doctor before continuing with your exercise program.

- This product is intended for domestic use only. It is not suitable for commercial or industrial use. Do not use it outdoors.
- Only one person at a time should use the equipment.
- Keep hands and any loose clothing or objects away from all moving parts of the product.
- Always wear appropriate workout clothing when exercising. Do not wear loose or baggy clothing, since it may get caught in the equipment. Wear athletic shoes to protect your feet while exercising.
- Do not place any sharp objects around the equipment.
- This product is suitable for user's weight of up to 130 kg.
- Always use the equipment as indicated in this instruction manual. If you find any defective component while assembling or checking the bike, or if you hear any unusual noise coming from the equipment during use, stop using the bike. Do not use the equipment until the problem has been rectified. Contact the Technical Support Service of Cecotec.
- The safety level of the bike can only be maintained through regular examination for damage and/or wear and tear signals.
- Check that the bolts and nuts are securely fastened before using the equipment.
- No liability is accepted for any eventual damage or personal injuries derived from misuse or non-compliance with this instruction manual.

3. BEFORE USE



1. Attach the front stabilizer to the main frame using, two $\Phi 10$ spring washers, two $\Phi 10$ washers, and two dome nuts. Install the back stabilizer in the same way.



2. The pedals are marked "L" (left) or "R" (right). Insert the fixing screw of the right pedal into the crank on the right side of the product and fix it with the spanner. Then, screw the nut into the fixing screw on the other side of the crank. Proceed the same way to fix the left pedal to the crank on the left side of the product.



3. Fix the handlebar to its support with the Allen screws and washers.



4. Place the handle cover onto the handle. Please press the handle cover gently to lock it into place.



5. Use the locking bolt to adjust the height of the handlebar as shown in the picture.



6.
 1. Slide the monitor onto the grooves you can find on its support.
 2. Connect the cables to the sockets "sensor" and "pulse"
 3. Keep all the cables inside the corrugated pipe.



- 7. Pull from the seat-adjusting knob to adjust the height of the seat. Insert the knob again to fix the seat in the desired position.



- 8. Rotate the brake knob clockwise to increase the resistance and counterclockwise to decrease the resistance. Press down the brake knob for an emergency stop.



- 9. Fasten the screws on top of the front spring to block the swinging function. Loosen the screws to activate the swinging function.
- 10. Insert the Allen key in the opening of the tube to fasten the screw until it touches the domed nut. Fasten the screw with the wing nut.



4. OPERATION

MONITOR OPERATION

- Time.....00-00—99:59 (Minute: Second)
- Speed00—99.9 km/h
- Distance.....0.00—99.99 km

- Odometer.....0.00—999.9 km
- Heart Rate.....40—240 BPM (Optional)
- Calories.....0.999.9 kcal
- MODE: this button lets you select the different functions of the monitor. Press once or several times to select the function you want to see in the monitor. "Scan" changes the function shown by the monitor every 4 seconds.
- AUTO ON/OFF: the monitor will switch on automatically when the exercise machine is in motion. The monitor will turn off automatically when the speed function has no input or the button is not pressed for approximately 4 minutes.
- RESET: the unit can be reset by either changing the battery or pressing the MODE button for 3 seconds.
- SPEED: the monitor will display the current speed.
- DISTANCE: the monitor will display the distance you have travelled in that session.
- TIME: the total working time will be shown while exercising.
- CALORIES: the monitor will display the total amount of burned calories.
- ODOMETER: the monitor will display the total accumulated distance.

EXERCISING INFORMATION

A proper workout should consist of the following three activities:

1. Warm-up: consisting of 5 to 10 minutes of stretching and light exercise. A proper warm-up increases your body temperature, heart rate, and circulation in preparation for exercise.
2. Training: consisting of 20 to 30 minutes of exercise. (Note: during the first few weeks of your exercise program, do not keep your heart rate in your training zone longer than 20 minutes).
3. Cool-down: 5 to 10 minutes of stretching exercises. This will increase the flexibility of your muscles and will help prevent injuries.

NOTE: to maintain or improve your physical condition, exercise three times per week, with at least one day of rest between workouts. After a few months of regular exercise, you may exercise up to five times per week, if desired. Remember, the key to success is making exercise a regular and enjoyable part of your every day life.

5. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Examine the equipment periodically in order to detect any issue, such as loose bolts.
2. Lubricate its moving parts periodically to prevent premature wear
3. Inspect and tighten all parts before using the equipment, replace any defective parts immediately, and do not use the equipment again until it is in perfect working condition.
4. The equipment can be cleaned using a damp cloth and mild non-abrasive detergents. Do not use solvents.
5. Do not attempt to repair this equipment by yourself. Should you have any difficulty with

its assembly or operation, or if you think that you any part missing, contact the official Technical Support Service of Cecotec.

6. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product reference: 07017

Maximum user weight: 130 kg

Batteries: 2 AAA batteries

Made in China | Designed in Spain

7. TECHNICAL SUPPORT SERVICE AND WARRANTY

This product is under warranty for 2 years from the date of purchase, as long as the proof of purchase is submitted, the product is in perfect physical condition, and it has been given proper use, as explained in this instruction manual.


The warranty will not cover the following situations:

- The product has been used for purposes other than those intended for it, misused, beaten, exposed to moisture, immersed in liquid or corrosive substances, as well as any other fault attributable to the customer.
- The product has been disassembled, modified, or repaired by persons, not authorised by the official Technical Support Service of Cecotec.
- Faults deriving from the normal wear and tear of its parts, due to use.
- The warranty service covers every manufacturing defects of your appliance for 2 years, based on current legislation, except consumable parts. In the event of misuse, the warranty will not apply.

If at any moment you detect any problem with your product or have any doubt, do not hesitate to contact Cecotec Technical Support Service at **+34 963 210 728**.

8. DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES



The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of  with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. If the product has a built-in battery or uses batteries, they should be removed from the appliance and disposed of appropriately. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil. Veillez conserver ce manuel pour de futures références ou pour tout nouvel utilisateur.

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

MONTAGE

- Vérifiez que vous possédez bien tous les composants et outils qui apparaissent dans les pages suivantes. Quelques composants sont pré-emballés.
- Maintenez les enfants et animaux éloignés, puisqu'il y a des petites pièces qui pourraient causer un risque d'asphyxie si elles venaient à être ingérées.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace pour assembler les pièces avant de commencer.
- Si possible, assemblez le vélo le plus près possible de son emplacement final (dans la même pièce).
- Jetez tous les éléments d'emballage de manière adéquate et responsable.
- Utilisez le produit sur une surface solide et plate, avec un tapis protecteur sur le sol. Pour des motifs de sécurité, retirez tout objet dans un rayon de 0.5 m autour du produit.

UTILISATION

- Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que tous les utilisateurs de ce produit soient informés correctement sur la manière dont l'utiliser de manière sécurisée.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans s'ils sont surveillés de manière continue.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience ni connaissances si elles sont surveillées et/ou ont reçu les informations nécessaires à l'utilisation correcte de l'appareil et qu'elles aient bien compris les risques qu'il implique.
- Maintenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants.
- Vous avez acheté ce vélo afin de faire de l'exercice sous votre propre responsabilité. Si vous avez un problème de santé ou sentez que vous pouvez souffrir d'une condition grave de santé, veuillez consulter votre médecin avant de commencer n'importe quel programme d'exercice.
- Avant d'utiliser l'appareil pour faire de l'exercice, veuillez toujours suivre les recommandations d'échauffement et les exercices d'étirements.
- Si vous sentez des vertiges, avez des nausées, douleurs dans la poitrine ou autres symptômes anormaux, veuillez arrêter d'entraîner et chercher de l'aide médicale immédiatement.
- Cet appareil ne convient pas aux utilisations thérapeutiques.
- Veillez faire attention lorsque vous levez ou déplacez le vélo, pour ne pas vous faire mal au dos. Utilisez des techniques appropriées pour des levées de poids et/ou demander de l'aide.

- Prenez bien en compte les indications de votre corps. Un exercice incorrect ou excessif pourrait porter préjudice à votre santé. Arrêtez de faire de l'exercice si un des symptômes suivants apparaît : douleur, oppression dans la poitrine, battements du cœur irréguliers, manque de souffle extrême, vertiges ou nausées. Si vous ressentez n'importe lequel de ces symptômes, vous devez contacter votre médecin traitant avant de continuer votre entraînement.
- Ce produit a été conçu exclusivement pour un usage domestique. Il n'est pas approprié pour un usage commercial ni industriel. Ne l'utilisez pas en extérieur.
- Le produit doit être utilisé par une seule personne à la fois.
- Maintenez les mains et les vêtements amples ou autres objets éloignés de toutes les pièces mobiles.
- Utilisez toujours des vêtements d'entraînements appropriés pour l'exercice. N'utilisez pas de vêtements larges ou lâches, puisqu'ils pourraient rester attrapés dans l'appareil. Utilisez des chaussures de sport pour protéger vos pieds pendant l'exercice.
- Ne placez aucun objet affilé autour du vélo.
- Ce produit convient pour des utilisateurs pesant jusqu'à 130 kg.
- Utilisez le vélo comme indiqué dans ce manuel d'instructions. Si vous trouvez une pièce défectueuse lorsque vous assemblez ou essayez le vélo, ou si le vélo émet un bruit inusuel pendant utilisation, arrêtez de l'utiliser. Ne l'utilisez pas jusqu'à ce que le problème soit résolu. Contactez le Service Après-Vente officiel de Cecotec.
- Le niveau de sécurité de votre appareil peut être assuré à travers une révision périodique des dommages ou signes d'usure.
- Assurez-vous que les vis et les écrous soient bien serrés avant d'utiliser le vélo.
- Nous n'accepterons aucune responsabilité quant aux dommages ou lésions personnelles qui auraient pour origine un usage inadéquat de l'appareil ou un non-respect des instructions de ce manuel.

3. AVANT UTILISATION



1. Assemblez la barre stabilisatrice de devant au châssis principal en utilisant deux vis à tête ronde, deux rondelles Grower $\Phi 8$, deux rondelles $\Phi 8$ et deux écrous borgnes. Installez la barre stabilisatrice arrière de la même manière.



2. Les pédales sont marquées avec les lettres "L" (gauche) et "R" (droite). Insérez la vis de la pédale droite dans la bielle du côté droit de l'appareil et fixez-la avec la clé. Ensuite, vissez l'écrou à la vis de la pédale depuis le côté opposé à la bielle. Faites de même pour fixer la pédale gauche à la bielle du côté gauche de l'appareil.
Note : les marques "L" et "R" peuvent aussi se trouver sur les bielles. Installez chaque pédale du bon côté.



3. Fixez le guidon à son support avec les vis Allen et les rondelles.



4. Placez le cache sur le support du guidon. Appuyez légèrement sur le cache pour le fixer à sa place.



5. Utilisez le boulon de blocage pour ajuster la hauteur du guidon, comme indiqué sur l'image.



6. 1. Faites glisser le moniteur sur les indicateurs que vous trouverez sur le support du moniteur.
2. Branchez les câbles dans les prises de "sensor" et "pulse".
3. Introduisez les câbles à l'intérieur du tube ondulé.



7. Tirez sur la roue de réglage de la selle pour ajuster la hauteur de la selle. Insérez de nouveau la roue pour fixer la selle dans la position souhaitée.



8. Tournez la roue du frein dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la résistance et dans le sens contraire pour la réduire. Appuyez sur la roue du frein pour réaliser un arrêt d'urgence.



9. Serrez bien les vis qui se trouvent sur le ressort de devant pour bloquer le balancement du vélo. Desserrez les vis pour activer cette fonction de nouveau.
10. Introduire la clé Allen dans l'orifice du tube pour serrer la vis jusqu'à ce qu'elle se trouve contre l'écrou borgne. Serrez bien la vis avec l'écrou papillon.



4. FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT DU MONITEUR

- Temps.....00-00—99:59 (Minutes : Secondes)
 - Vitesse00—99.9 km/h
 - Distance.....0.00—99.99 km
 - Odomètre.....0.00—999.9 km
 - Pulsomètre.....40—240 lpm (En option)
 - Calories.....0.999.9 kcal
- **MODE** : ce bouton vous permet de sélectionner les différentes fonctions du moniteur. Appuyez dessus une ou plusieurs fois pour sélectionner la fonction que vous souhaitez voir s'afficher sur le moniteur. "Scan" change la fonction indiquée sur l'écran toutes les 4 secondes.
 - **ON/OFF AUTOMATIQUE** : le moniteur s'allume automatiquement lorsque l'appareil est en marche. Le moniteur s'éteint automatiquement lorsque la fonction vitesse ne reçoit aucune information et que vous n'appuyez pas sur le bouton pendant approximativement 4 minutes.
 - **RESET** : vous pouvez réinitialiser l'appareil en changeant les batteries ou en appuyant sur le bouton MODE pendant 3 secondes.
 - **VITESSE** : le moniteur indiquera la vitesse actuelle.
 - **DISTANCE** : le moniteur indiquera la distance que vous avez parcouru lors de l'entraînement.
 - **TEMPS** : le moniteur indiquera le temps total d'entraînement pendant que vous faites de l'exercice.
 - **CALORIES** : le moniteur indiquera le total de calories brûlées.
 - **ODOMÈTRE** : le moniteur indiquera le total de la distance accumulée.

INFORMATIONS SUR LA RÉALISATION D'EXERCICES

Un entraînement correct doit être composé des étapes suivantes :

1. Warm-up: consisting of 5 to 10 minutes of stretching and light exercise. A proper warm-up increases your body temperature, heart rate, and circulation in preparation for exercise.
2. Training: consisting of 20 to 30 minutes of exercise. (Note: during the first few weeks of your exercise program, do not keep your heart rate in your training zone longer than 20 minutes).
3. Cool-down: 5 to 10 minutes of stretching exercises. This will increase the flexibility of your muscles and will help prevent injuries.

NOTE: to maintain or improve your physical condition, exercise three times per week, with at least one day of rest between workouts. After a few months of regular exercise, you may exercise up to five times per week, if desired. Remember, the key to success is making exercise a regular and enjoyable part of your every day life.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Vérifiez l'appareil périodiquement pour détecter de possibles défauts, comme par exemple que les écrous ne se soient pas dévissés.
2. Lubrifiez périodiquement les pièces qui se trouvent en mouvement lors de l'entraînement pour éviter une détérioration prématurée.
3. Examinez et appuyez sur toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil. Si une pièce se trouve être en mauvais état, changez-la immédiatement et n'utilisez pas l'appareil jusqu'à ce que le vélo soit en parfait état.
4. L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide et avec du détergent non-abrasif. N'utilisez pas de dissolvant.
5. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si vous avez des difficultés pour assembler et utiliser le produit ou si vous pensez qu'il manque des pièces, contactez votre distributeur ou le Service Après-Vente officiel de Cecotec.

6. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence du produit : 07017

Poids maximal de l'utilisateur : 130 kg

Batteries : 2 piles AAA

Made in China | Conçu en Espagne

7. GARANTIE ET SAV

Ce produit possède une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat, à condition de toujours présenter la facture d'achat, que le produit soit en parfait état, et ait été utilisé correctement

comme indiqué dans ce manuel d'instructions.

La garantie ne couvre pas :

- Un produit qui ait été utilisé en-dehors de ses capacités ou usages normaux, ayant subis des coups, ayant été abîmé, exposé à l'humidité, submergé dans un liquide ou une substance corrosive, ainsi que tous les incidents dont la faute serait imputable au consommateur.
- Un produit qui ait été démonté, modifié ou réparé par des personnes non autorisées par le Service Après-Vente Officiel de Cecotec.
- Lorsque le problème a été causé par l'usure normale des composants dû à l'utilisation.

Le service de garantie couvre tous les défauts de fabrication pendant 2 ans selon la législation en vigueur, à l'exception des pièces consommables. Dans le cas d'une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur, le service de garantie ne se fera pas responsable de la réparation.

Si vous détectez un incident ou un problème avec le produit, vous devez contacter le Service Après-Vente Officiel de Cecotec au **+34 9 63 21 07 28**.

8. RECYCLAGE DES ÉLECTROMÉNAGERS



La directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) spécifie que les électroménagers ne doivent pas être recyclés avec le reste des déchets municipaux. Ces électroménagers doivent être jetés séparément, afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux et, de cette manière, réduire l'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et sur l'environnement.

Le symbole de la poubelle rayée vous rappelle l'obligation de vous défaire de ce produit correctement. Si le produit en question possède une batterie ou une pile pour son autonomie électrique, celle-ci devra être retirée avant de jeter le produit et être traitée à part comme un résidu d'une catégorie différente.

Pour obtenir des informations détaillées sur la manière la plus adéquate de vous défaire de vos électroménagers et/ou des batteries correspondantes, vous devez contacter les autorités locales.

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einen sicheren Ort, für zukünftige Referenzen, zum Nachschlagen und/oder neue Besitzer gut auf.

2. SICHERHEITSHINWEISE

MONTAGE

- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Werkzeuge auf den nächsten Seiten aufgeführt sind. Einige Komponenten sind vormontiert.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Arbeitsbereich bei der Montage fern, da kleine Teile durch Verschlucken eine Erstickungsgefahr verursachen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben.
- Montieren Sie das Gerät möglichst in der Nähe des endgültigen Trainingsortes (im selben Raum).
- Bitte entsorgen Sie Verpackungselemente verantwortungsvoll.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche mit einer Schutzabdeckung für Ihren Boden oder Teppich. Zu Ihrer Sicherheit sollte das Fahrrad mindestens 0,5 m freier Raum um das Gerät herum vorhanden sein.

ANWENDUNG

- Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Eigentümers, sicherzustellen, dass alle Benutzer dieses Produkts ordnungsgemäß informiert sind, wie man dieses Produkt sicher verwendet.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren benutzt werden. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, solange sie dabei unter ständiger Aufsicht stehen.
- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder fehlender Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, solange sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Instruktionen und eine Einweisung über die sichere Verwendung des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Halten Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Sie kaufen dieses Gerät auf eigene Gefahr. Wenn Sie irgendwelche gesundheitlichen Bedenken haben oder Grund zur Annahme haben, dass Sie in Gefahr irgendeines ernsthaften Einschränkung Ihres Gesundheitszustandes haben, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie irgendein Trainingsprogramm beginnen.
- Bevor Sie das Gerät benutzen, um zu trainieren, folgen Sie immer den empfohlenen Aufwärm- und Dehnübungen.

- Wenn bei Ihnen Schwindel, Übelkeit, extreme Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder andere abnormale Symptome auftreten, stoppen Sie Ihr Training und suchen sofortige ärztliche Hilfe auf.
- Der Heimtrainer ist nicht für den therapeutischen Gebrauch geeignet.
- Beim Anheben oder Bewegen des Gerätes ist darauf zu achten, dass der Rücken nicht verletzt wird. Verwenden Sie immer eine geeignete Hebetchnik und / oder Hilfe.
- Achten Sie auf Ihre Körpersignale. Falsche oder übermäßiges Training kann Ihre Gesundheit verschlechtern. Stoppen Sie das Training umgehend, wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken: Schmerzen, Druck in der Brust, unregelmäßiger Herzschlag, extreme Atemnot, Kopfschmerzen, Schwindel oder Übelkeit. Wenn Sie eine dieser Anzeichen wahrnehmen sollten, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit Ihrem Trainingsprogramm fortfahren.
- Dieses Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Das Gerät darf nur von einer Person verwendet werden.
- Halten Sie Hände und lose Kleidung oder Gegenstände von allen beweglichen Teilen des Produkts fern.
- Beim Trainieren mit dem Gerät, sollten Sie immer angemessene und geeignete Trainingsbekleidung tragen. Tragen Sie keine lose oder weite Kleidung, da sich diese Kleidung in der Ausrüstung verheddern oder verfangen kann. Tragen Sie geeignete Sportschuhe, die Ihre Füße beim Training schützen und stabilisieren.
- Stellen bzw. lassen Sie keine scharfen Gegenstände um und auf dem Gerät liegen.
- Dieses Produkt eignet sich bis zu einem Körpergewicht von 130 kg.
- Verwenden Sie das Gerät immer wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Wenn Sie während des Zusammenbaus oder der Kontrolle des Fahrrades eine defekte Komponente finden oder wenn Sie während des Gebrauchs ungewöhnliche Geräusche aus dem Gerät hören, stoppen Sie das Fahrrad. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Problem behoben ist. Kontaktieren Sie den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec für Hilfe.
- Das Sicherheitsniveau des Fahrrades/ Heimtrainers kann nur durch regelmäßige Prüfung auf Beschädigungen und / oder Verschleißsignale eingehalten werden.
- Prüfen Sie, ob die Schrauben und Muttern sicher und ordnungsgemäß befestigt sind, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Für eventuelle Schäden oder Personenschäden, die durch Missbrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

3. VOR DEM GEBRAUCH



1. Befestigen Sie den vorderen Stabilisator am Hauptrahmen mit zwei Bolzen, zwei $\Phi 8$ Federscheiben, zwei $\Phi 8$ Unterlegscheiben und zwei Hutmuttern. Den Rückenstabilisator montieren Sie auf die gleiche Weise.



2. Die Pedale sind mit einem "L" (links) oder "R" (rechts) markiert. Setzen Sie die Befestigungsschraube des rechten Pedals in die Kurbel auf der rechten Seite des Produktes ein und befestigen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel. Dann die Mutter in die Befestigungsschraube auf der anderen Seite der Kurbel einschrauben. Gehen Sie auf die gleiche Weise vor, um das linke Pedal an der Kurbel auf der linken Seite des Produkts zu befestigen.

HINWEIS: Die Markierungen "L" und "R" befinden sich auch auf der Kurbel. Bitte montieren Sie die Pedale entsprechend der richtigen Seite.



3. Befestigen Sie den Lenker mit den Inbusschrauben und Unterlegscheiben am Träger.



4. Setzen Sie die Lenkerabdeckung auf den Lenker. Bitte betätigen Sie die Lenkerabdeckung vorsichtig.



5. Verwenden Sie die Verriegelungsschraube, um die Höhe des Lenkers einzustellen, wie in der Abbildung gezeigt wird.



6.
 1. Schieben Sie den Monitor auf die Rillen, die Sie auf seiner Halterung finden können.
 2. Verbinden Sie die Kabel mit den Steckdosen "Sensor" und "Puls".
 3. Ummanteln Sie die Kabel mit dem Wellrohrschlauch.



7. Ziehen und drehen Sie am Sitzverstellknopf, um die Sitzhöhe einzustellen. Setzen Sie den Knopf erneut ein, um den Sitz in der gewünschten Position zu fixieren.



8. Drehen Sie den Bremsknopf/Widerstandsregler im Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um den Widerstand zu verringern. Drücken Sie den Bremsknopf für einen Notstopp nach unten.



9. Befestigen Sie die Schrauben oben auf der vorderen Feder, um die Schwenkfunktion zu blockieren. Lösen Sie die Schrauben, um die Schwenkfunktion zu aktivieren.
10. Setzen Sie den Inbusschlüssel in die Rohröffnung der Schraube festzuziehen, bis er mit der Überwurfmutter anliegt. Sichern der Schraube mit der Flügelmutter.



4. BETRIEB

MONITOR BEDIENUNG

- Zeit/Time.....00-00—99:59 (Minuten: Sekunden)
- Geschwindigkeit/Speed00—99.9 km/h
- Entfernung/Distance.....0.00—99.99 km
- Kilometerzähler/Odometer.....0.00—999.9 km

- Herzfrequenzmesser/Heart rate.....40—240 BPM (Optional)
- Kalorienverbrauch/Calories.....0.999.9 kcal
- MODE/MODUS: Mit dieser Taste können Sie die verschiedenen Funktionen des Monitors auswählen. Drücken Sie einmal oder mehrmals, um die Funktion auszuwählen, die Sie im Monitor sehen möchten. "Scan" ändert die vom Monitor gezeigte Funktion alle 4 Sekunden
- AUTO ON/OFF: Der Monitor schaltet sich automatisch ein, wenn die Trainingsmaschine in Bewegung versetzt wird. Der Monitor schaltet sich automatisch aus, wenn die Geschwindigkeitsfunktion keinen Eingang hat oder die Taste ca. 4 Minuten nicht gedrückt wird.
- RESET/ZURÜCKSETZEN: Das Gerät kann entweder durch Entnahme der Batterie oder durch Drücken der MODE-Taste für 3 Sekunden zurückgesetzt werden.
- SPEED/GESCHWINDIGKEIT: Der Monitor zeigt die aktuelle Geschwindigkeit an.
- DISTANCE/ENTFERNUNG: Der Monitor zeigt die Entfernung an, den Sie in dieser Sitzung zurückgelegt haben.
- TIME/ZEIT: Die gesamte Trainingszeit während des Trainings wird angezeigt.
- CALORIES/KALORIEN: Der Monitor zeigt die Gesamtmenge der verbrannten Kalorien an.
- ODOMETER/KILOMETERZÄHLER: Der Monitor zeigt den gesamten kumulierten Gesamtkilometerstand an.

TRAININGSINFORMATIONEN

Ein gutes Training sollte aus den folgenden drei Aktivitäten bestehen:

11. Aufwärmen: 5 bis 10 Minuten Dehnung und leichte Aufwärmübungen. Ein ordnungsgemäßes Aufwärmen erhöht die Körpertemperatur, Herzfrequenz und Zirkulation in Vorbereitung auf das eigentliche Trainingsprogramm und schützt vor Verletzungen.
12. Training: 20 bis 30 Minuten Training. (Hinweis: Während der ersten Wochen Ihres Übungsprogramms halten Sie Ihre Herzfrequenz nicht länger als 20 Minuten in Ihrer Trainingszone).
13. Abkühlung: 5 bis 10 Minuten Dehnübungen. Dies erhöht die Flexibilität Ihrer Muskeln und hilft, Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS: Um Ihren körperlichen Zustand zu erhalten oder zu verbessern, trainieren Sie dreimal pro Woche mit mindestens einem Ruhetag zwischen den Trainingseinheiten. Nach ein paar Monaten regelmäßigem Trainings können Sie bis zu fünfmal pro Woche, falls gewünscht, trainieren. Denken Sie daran, der Schlüssel zum Erfolg ist das Training als einen regelmäßigen und angenehmen Teil Ihres täglichen Lebens anzusehen und zu implementieren.

5. REINIGUNG UND WARTUNG

1. Prüfen Sie die Ausrüstung und den Heimtrainer regelmäßig auf Beschädigungen und ordnungsgemäße Funktionsweise um evtl. Probleme wie z. B. lose Schrauben zu erkennen und zu vermeiden.
2. Schmieren Sie die beweglichen Teile regelmäßig, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
3. Kontrollieren Sie alle Teile vor dem Gebrauch des Gerätes und ziehen Sie die Schrauben und Muttern ordnungsgemäß fest. Defekte Teile sind sofort austauschen und das Gerät sollte nicht verwendet werden, bis es einwandfrei funktioniert.
4. Das Gerät kann mit einem feuchten Tuch und milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.
5. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Montage oder dem Betrieb haben oder wenn Sie glauben, dass irgendwelche Teile fehlen, wenden Sie sich an den offiziellen Technischen Kundendienst von Cecotec.

6. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Productreferenz: 07017

Maximales Benutzergewicht: 130 kg

Batterien: 2 AAA Batterien

Hergestellt in China | Designed in Spanien

7. TECHNISCHER KUNDENDIENST UND GARANTIE

Dieses Produkt hat eine 2-Jahres Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum bzw. Lieferdatum, soweit der hierfür vorhandene und sorgfältig aufbewahrte Kaufbeleg rechtzeitig eingereicht wird, und das Produkt unter angemessener und sachgemäßer Behandlung, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wurde, sich in einem hierfür entsprechenden, optimalen Zustand befindet.

Die Garantie deckt keine Schäden bei denen:

- Das Produkt über seine Kapazität oder Anwendbarkeit hinaus missbraucht, geschlagen, nicht ordnungsgemäß behandelt wurde oder mit ätzenden bzw. Korrosiven Substanzen oder Flüssigkeiten in Kontakt geraten ist oder die jeweilige Störung, Fehler, Schaden bzw. Defekt dem Verbraucher zugerechnet werden kann.
- Das Produkt von Personen demontiert, repariert oder modifiziert wurde, die nicht vom offiziellen Technischen Kundendienst durch Cecotec autorisiert worden sind.
- Der Grund hierfür durch die normale Abnutzung und Verschleiß der Teile und des Zubehörs entstanden ist.

Die Garantieleistung deckt alle Herstellungsbedingten Schäden und Fehler Ihres Produktes für die Dauer von 2 Jahren, nach geltendem Recht. Sollte unerwartet eine Störung auftreten oder haben Sie Fragen über Ihrem Produkt, dann können Sie sich mit der Auskunftstelle in Verbindung setzen über die Telefonnummer: **+34 963210728**.

8. ENTSORGUNG VON ALTEN ELEKTROGERÄTEN



Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass alte Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Alte Geräte müssen gesondert gesammelt werden, um die Verwertung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren.

Das durchgestrichene Symbol "durchgestrichene Abfalltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät korrekt zu entsorgen. Wenn das Produkt einen eingebauten Akku hat oder Batterien verwendet, sollte der Akku oder die Batterien aus dem Gerät entnommen und separat entsorgt werden.

Die Verbraucher müssen sich mit Ihren örtlichen Behörden oder Einzelhändlern in Verbindung setzen, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung ihrer Altgeräte und/ oder ihrer Batterien zu erhalten.

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. Conservare questo manuale d'istruzioni in un posto sicuro per consultazioni future e nuovi utenti.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

MONTAGGIO


- Controllare che sia dotato di tutti i componenti e gli strumenti che appaiono sulle pagine successive. Alcuni componenti sono preassemblati.
- Tenere i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro, visto che ci sono dei pezzi piccoli che potrebbero causare rischio di asfissia se vengono ingeriti.
- Assicurarsi di avere sufficiente spazio per posizionare i pezzi prima di iniziare.
- Se è possibile, montare la bicicletta più vicino possibile all'ubicazione finale dell'allenamento (nella stessa stanza).
- Togliere tutti i componenti dell'imballo in modo adeguato e responsabile.
- Usare il prodotto su una superficie solida e piana con una protezione sul pavimento. Togliere qualsiasi oggetto nel raggio 0.5 m dal prodotto.

USO

- È responsabilità proprietario assicurarsi che tutti gli utenti siano informati riguardo le precauzioni di questo manuale.
- La macchina non deve essere usata da bambini da 0 a 8 anni. Questa macchina può essere usata da bambini di 8 anni o maggiori solo sotto supervisione continua.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza solo sotto supervisione o se hanno ricevuto informazioni sull'uso e rischi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini inferiori di 8 anni.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini.
- Userà il prodotto per fare esercizio sotto sua completa responsabilità, si consiglia di consultare il suo medico in caso si soffra una condizione fisica o di salute avversa che possa causare rischi per la sicurezza, o che crei problemi con l'uso della bicicletta. I consigli del suo medico sono essenziali se prende medicine per la tensione, la pressione arteriale o il colesterolo.
- Prima di utilizzare il prodotto seguire le indicazioni di riscaldamento e di stretching fornite.
- Smetta subito di fare esercizio se sente uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione sul petto, battiti irregolari, mancanza di fiato estrema o nausea. Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, cerchi assistenza medica.
- Questa macchina non è adatta per uso terapeutico.
- Fare attenzione quando si alza o trasporta la bicicletta, usare tecniche di sollevamento adeguate.

- Tenga in considerazione le indicazioni del suo corpo. Un esercizio scorretto o eccessivo potrebbe danneggiare la sua salute. Smetta subito di fare esercizio se sente uno dei seguenti sintomi: dolore, oppressione sul petto, battiti irregolari, mancanza di fiato estrema o nausea. Se avverte uno qualsiasi di questi sintomi, deve contattare il suo medico di famiglia prima di continuare con suo programma di esercizi.
- Questo prodotto è progettato solamente per uso domestico. Non per uso commerciale o industriale, o in esterni.
- Il prodotto può essere utilizzato da una persona per volta.
- Tenere le mani e i vestiti larghi lontani dalle parti mobili.
- Vestire indumenti adeguati quando si usa la bicicletta. Evitare di usare indumenti larghi, visto che potrebbero bloccare la bici o creare difficoltà di movimento. Iniziare a usarla a velocità ridotta.
- Non mettere nessun oggetto affilato attorno alla bicicletta.
- Questo prodotto è idoneo per utenti fino a 130 kg di peso.
- Usare la bicicletta come indicato su questo manuale di istruzioni. Se trova qualche pezzo difettoso durante il montaggio o mentre prova la bicicletta, o se questa emette un rumore inusuale durante l'uso, smetta di usarla. Non la usi finché il problema non viene risolto.
- Il livello di sicurezza della sua macchina solo può essere assicurato tramite una revisione periodica di danni o Segni di usura.
- Assicurarsi che le viti e i bulloni siano avvitati bene prima di usare la bicicletta.
- Non si accetta nessuna responsabilità sui danni o lesioni personali che hanno come origine un uso inadeguato del prodotto o il mancato compimento del manuale.

3. PRIMA DELL'USO



1. Unire lo stabilizzatore anteriore al telaio principale usando due viti rotonde, due rondelle di pressione $\Phi 8$, due rondelle $\Phi 8$ e due dadi ciechi. Installare lo stabilizzatore posteriore allo stesso modo.

NOTA: girare il pezzo nero in entrambi i lati dello stabilizzatore per regolare il prodotto su superfici irregolari.



2. I pedali sono contrassegnati con le lettere "L" (sinistra) e "R" (destra). Inserire la vite del pedale destro nella pedivella del lato destro del prodotto e fissarlo con la chiave. A seguire, avvitare il dado alla vite del pedale dal lato opposto della pedivella. Procedere allo stesso modo per fissare il pedale sinistro alla pedivella nel lato sinistro del prodotto.

NOTA: I segni "L" e "R" possono anche trovarsi nella pedivella. Installare ogni pedale nel lato corretto.



3. Fissare il manubrio sul supporto con le viti rotonde e le rondelle.Φ6.



4. 1. Fare scivolare il monitor lungo il supporto.
2. Collegare i cavi alle prese "sensor" e "pulse".
3. Inserire i cavi all'interno del tubo piegato.



5. Allentare la ruota per regolare il sellino (A) e la ruota di regolazione dell'altezza (B) per regolare la posizione del sellino. Stringere le ruote per fissare il sellino dopo aver trovato la posizione desiderata.



6. Girare la ruota del freno in senso orario per aumentare la resistenza e in senso opposto per ridurla. Premere la ruota del freno per un arresto d'emergenza.



7. Tirare la ruota per regolare il sellino. Inserire la ruota di nuovo per scegliere la posizione desiderata.



8. Girare la ruota del freno in senso orario per aumentare la resistenza e in senso opposto per ridurla. Premere la ruota del freno per un arresto d'emergenza.



9. Stringere le viti che si trovano sulla molla anteriore per fermare il dondolio. Allentarli per riattivare questa funzione.
10. Inserire la chiave a brugola nel foro tubo per serrare il bullone fino a battuta con il dado. Fissare la vite con il dado ad alette.



4. FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO DEL MONITOR

- Tempo.....00-00—99:59 (Minuti: Secondi)
 - Velocità00—99.9 km/h
 - Distanza.....0.00—99.99 km
 - Odometro.....0.00—999.9 km
 - Cardiofrequenzimetro.....40—240 lpm (Optional)
 - Calorie.....0.999.9 kcal
- MODALITÀ: questo pulsante permette di selezionare le diverse funzioni del monitor. Premerlo per selezionare la funzione desiderata. "Scan" cambia la funzione sullo schermo ogni 4 secondi.
 - ON/OFF AUTOMATICO: il monitor si accenderà automaticamente quando è in movimento. il monitor si spegnerà automaticamente quando la funzione velocità non riceve informazioni e il pulsante non viene premuto per circa 4 minuti.
 - RESET: può resettare la macchina cambiando le batterie o premendo il pulsante MODALITÀ per 3 secondi.
 - VELOCITÀ: il monitor mostrerà la velocità attuale.
 - DISTANZA: il monitor mostrerà la distanza che ha percorso in questa sessione.
 - TEMPO: si mostrerà il totale del tempo di allenamento mentre pratica esercizio.
 - CALORIE: il monitor mostrerà il totale delle calorie bruciate
 - ODOMETRO: il monitor mostrerà il totale di distanza accumulata.

INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO

Un corretto allenamento deve rispettare i seguenti passi:

1. Riscaldamento: consiste in una sessione di stretching e esercizio a bassa intensità con una durata da 5 a 10 minuti. Un riscaldamento corretto crea un aumento della temperatura del corpo, della frequenza cardiaca e della circolazione, in modo da favorire la preparazione per l'esercizio.
2. Allenamento: si tratta di una sessione di esercizi della durata da 20 a 30 minuti. (Nota: durante le prime settimane d'esercizi non mantenere la frequenza cardiaca alta per più di 20 minuti).
3. Raffreddamento: stirarsi da 5 a 10 minuti. Ciò aumenterà la flessibilità e aiuterà a prevenire possibili lesioni durante l'esercizio.

NOTA: per mantenere o migliorare la forma fisica, occorre realizzare tre sessioni di esercizi alla settimana, come minimo e almeno riposare un giorno tra le varie sessioni. Dopo vari mesi di esercizi, può aumentare il numero di sessioni settimanali fino a cinque. Per ottenere i migliori risultati deve essere costante al momento di fare esercizio.

5. PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Controllare la macchina periodicamente per rilevare possibili difetti, come ad esempio l'allentamento dei dadi.
2. Lubrificare periodicamente i pezzi che si muovono durante l'esercizio per evitar che si deteriorino prematuramente.
3. Ispezionare e stringere tutti i pezzi prima dell'uso. Se qualche pezzo si trova in cattivo stato, cambiarlo immediatamente e non utilizzare il prodotto se non si trova in perfetto stato.
4. È possibile lavare la macchina con un panno umido e con un detergente non abrasivo. Non utilizzare dissolventi.
5. Non cercare di riparare la macchina da soli. Se ha difficoltà per montarla, durante l'uso, o pensa che le manca qualche pezzo, contattare il distributore o il Servizio di Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

6. SPECIFICHE TECNICHE

Riferimento prodotto: 07017

Peso massimo dell'utente: 130 kg

Batterie: AAA (2 unità)

Made in China | Disegnato in Spagna

7. GARANZIA E SAT

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni a decorrere dalla data d'acquisto, sempre se si conserva per l'invio la fattura d'acquisto, se il prodotto è in buono stato fisico e se ne è stato fatto un uso adeguato, come indicato in questo manuale d'istruzioni.

La garanzia non coprirà:

- Se il prodotto è stato usato fuori dalle sue capacità e utilità, maltrattato, colpito, esposto all'umidità, immerso in qualche liquido o sostanza corrosiva, così come per qualsiasi altro errore attribuibile al consumatore.
- Se il prodotto è stato smontato, modificato o riparato da persone non autorizzate dal SAT ufficiale di Cecotec.
- Se il problema è causato dalla normale usura dei pezzi dovuta all'uso.

Il servizio di garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione durante 2 anni in base alla legislazione vigente, eccetto per i pezzi sottoposti a usura. In caso di mal utilizzo da parte dell'utente il servizio di garanzia non sarà responsabile della riparazione.

Qualora si riscontrassero anomalie nel prodotto, oppure se si desiderasse ottenere delle informazioni, occorre contattare il Servizio di Assistenza Tecnica di Cecotec al seguente numero di telefono: **+34 963210728**.

8. RICICLAGGIO DEGLI ELETTRODOMESTICI



La direttiva europea 2012/19/UE circa i Residui degli Apparecchi Elettrici e Elettronici (RAEE), specifica che gli elettrodomestici non devono essere riciclati con il resto dei rifiuti. Questi devono essere gettati separatamente, per ottimizzare il recupero e il riciclo dei materiali e, in questo modo, ridurre l'impatto che possano avere sulla salute umana e sull'ambiente.

Il simbolo del contenitore crocettato le ricorda i suoi obblighi di liberarsi di questi prodotti in modo corretto. Se il prodotto in questione è dotato di batteria o pila per l'autonomia elettrica, questa deve essere estratta, prima di gettarlo, ed essere eliminata separatamente, come un rifiuto di diversa categoria. Per ottenere informazioni dettagliate circa il modo più adeguato di eliminare i suoi elettrodomestici e/o le batterie corrispondenti, il consumatore dovrà contattare le autorità locali.

Por favor, leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar o produto. Guarde este manual para referência futura ou novos usuários.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

MONTAGEM

- Verifique se você tem todos os componentes e ferramentas nas páginas seguintes. Alguns componentes são pré-montados.
- Mantenha crianças e animais longe da área de trabalho, uma vez que existem peças pequenas que poderiam causar um risco de asfixia por ingestão.
- Verifique se você tem espaço suficiente para colocar as peças antes de começar.
- Se você pode, andar de bicicleta o mais próximo possível para o local final onde irá executar o treinamento (na mesma sala).
- Descartar todos os elementos de embalagem adequada e responsável.
- Utilizar numa superfície plana sólida com uma esteira de protecção sobre o chão. Por razões de segurança, remover quaisquer objectos no espaço de 0,5 m em todo o produto.

USO

- É responsabilidade de assegurar que todos os usuários deste produto estão devidamente informados sobre como usar com segurança o proprietário.
- A moto não deve ser usado por crianças de 0-8 anos. Este produto pode ser usado por crianças de 8 anos e mais de 8 anos, se eles são constantemente supervisionados.
- Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreender os riscos que isso implica.
- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças menores de 8 anos de idade.
- Limpeza e manutenção usuário não deve ser executado por crianças.
- Você adquiriu este equipamento para exercer a sua própria responsabilidade. Se você tiver quaisquer problemas de saúde ou achar que pode estar em risco de algum problema de saúde grave, por favor consulte o seu médico antes de iniciar qualquer programa de exercícios.
- Antes de usar o equipamento de exercício, siga sempre as recomendações do aquecimento e exercícios de alongamento.
- Se sentir tonturas, náuseas, dor no peito ou outros sintomas anormais, parar de treinar e procure assistência médica imediatamente.
- Este equipamento não é adequado para fins terapêuticos.
- Tenha cuidado ao levantar ou mover a bicicleta, para não machucar as costas. Use elevação

adequado e / ou assistência técnica.

- Tenha em mente as indicações do seu corpo. exercício inadequado ou excessivo pode prejudicar a sua saúde. Parar de se exercitar se você sentir algum dos seguintes sintomas: dor, aperto no peito, batimentos cardíacos irregulares, falta extrema de ar, tonturas ou náuseas. Se sentir algum destes sintomas, deve contactar o seu médico antes de continuar com seu programa de exercícios.
- Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico. Não é adequado para usos comerciais ou industriais. Não use ao ar livre.
- O produto só pode ser usado por uma pessoa de cada vez.
- Mantenha as mãos e roupas soltas ou outros objetos longe de todas as peças móveis.
- Sempre use apropriado roupas de ginástica para o exercício. Não use roupas folgadas ou solto como ele poderia ser pego no equipamento. Use tênis para proteger seus pés durante o exercício.
- Não coloque quaisquer objectos afiados em torno da bicicleta.
- Este produto é apropriado para os utilizadores de até 130 kg.
- Usar a bicicleta como indicado neste manual. Se você encontrar qualquer peça defeituosa ou tentar andar de bicicleta, ou se emite um barulho anormal durante o uso, pare de usá-lo. Não use até que o problema seja resolvido. Entre em contato com o oficial de Serviço de Assistência Técnica de Cecotec.
- O nível de segurança do computador só pode ser assegurada através de uma revisão regular de danos ou sinais de desgaste.
- Verifique se os parafusos e porcas estão apertados antes de usar a bicicleta.
- Nenhuma responsabilidade por danos ou lesões pessoais como fonte ter uso indevido do produto ou falha deste manual é aceito.



3. ANTES DE USAR

1. Uma barra estabilizadora frente para o caixilho principal usando duas anilhas de segurança, Φ10 duas anilhas e duas porcas cegas. Instalar a barra estabilizadora traseira



da mesma maneira..

2. Os pedais são marcadas com a letra "L" (esquerda) e "R" (direita). Insira o parafuso no pedal direito do lado do produto a manivela direita e prenda-o com a chave. Em seguida, apertar o pedal do parafuso da porca a partir do lado oposto da haste. Proceda da mesma maneira para definir o pedal esquerdo para a manivela no lado esquerdo do produto.



NOTA: "L" e "R" pode também ser encontrado na biela. Instale cada um pedal no lado direito.



3. Fixar o guiador o suporte de guiador com os parafusos e anilhas de Allen.



4. Coloque a tampa sobre o guidão. Pressione ligeiramente a tampa para travá-lo no lugar.



5. Usar o pino de bloqueio para ajustar a altura do guidador, como mostrado na imagem.

6. 1. Conecte os fios ao plugs "sensor" e "Press".



2. Conecte os fios ao plugs "sensor" e "Press".
3. Inserir os fios para dentro do tubo ondulado



7. Puxe a cadeira de roda de ajuste para ajustar a altura do assento. Insira a roda para bloquear o assento para a posição desejada



8. Roda a roda de freio para aumentar a resistência e para reduzir o sentido oposto. Pressione

a roda de freio para fazer uma parada de emergência.

9. Aperte os parafusos na cabeça de mola para bloquear o ciclo contínuo. Solte os parafusos para ativar esse recurso novamente.
10. Inserir a chave Allen no furo do tubo para apertar o parafuso até que a mesma se encosta com a porca de capa. Fixar o parafuso com porca de orelhas.



4. FUNCIONAMENTO

OPERAÇÃO MONITOR

- Tempo.....00:00-99:59 (minutos:segundos)
- Velocidade00-99.9 km/h
- Distância.....0.00-99.99 km
- Odômetro.....0.00-999.9 km
- Pulsímetro.....40-240 lpm (opcional)
- Calorias.....0.999.9 kcal
- MODE: Este botão permite seleccionar as diferentes funções do monitor. Pressione uma ou mais vezes para seleccionar a função que você quer ver no monitor. "Scan" muda a função exibida na tela a cada 4 segundos.
- ON / OFF AUTO: O monitor desliga-se automaticamente quando a máquina estiver em movimento. O monitor desliga-se automaticamente quando a função de velocidade não recebe informações e não for pressionado por aproximadamente 4 botão minutos.
- REAJUSTE: Você pode reiniciar o computador, alterando as baterias ou pressionando o botão MODE por 3 segundos.
- VELOCIDADE: o monitor apresenta a velocidade atual.
- DISTÂNCIA: o monitor apresenta a distância percorrida nessa sessão.
- TIME: mostra o tempo total de formação durante o exercício.
- CALORIAS: o monitor apresenta o total de calorias queimadas.
- Conta-quilômetros: o monitor exibirá a distância total acumulada.

INFORMAÇÃO SOBRE O EXERCÍCIO PRÁTICO

Formação adequada deve ser composto das seguintes etapas:

1. **Aquecimento:** consiste em uma sessão de alongamento e exercícios de baixa intensidade com duração de 5 a 10 minutos. Aquecimento adequada proporciona um aumento na temperatura do corpo, o ritmo cardíaco e de circulação, o que favorece a preparação para o exercício.
2. **Formação:** Esta é uma sessão de exercício com duração de 20 a 30 minutos. (Nota: durante as primeiras semanas de exercício não manter o seu ritmo cardíaco elevado por mais de 20 minutos).
3. **Arrefecimento:** estiramento de 5 a 10 minutos. Isto irá aumentar a sua flexibilidade e ajudar a prevenir lesões após o exercício.

NOTA: para manter ou melhorar a sua aptidão, realizar três sessões de exercício por semana, deve descansar pelo menos um dia entre cada sessão de exercício. Após vários meses de exercício, você pode aumentar o número de sessões semanais para cinco. Para melhores resultados deve ser constante durante o exercício.

5. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Verificar periodicamente o equipamento para detectar possíveis danos tais como descolamento de porcas.
2. Periodicamente lubrificar as partes que se movem durante o exercício para evitar a deterioração prematura.
3. Inspeção e aperte todas as peças antes de usar. Se qualquer parte se encontra em mau estado, substitua-o imediatamente e não use o equipamento até que esteja em perfeitas condições.
4. O equipamento pode ser limpo com um pano húmido e um detergente suave. Não use solventes.
5. Não tente reparar o sistema em si. Se você tiver dificuldade de montagem, utilize ou acha que estão faltando peças, entre em contato com o seu representante ou funcionário do Serviço de Assistência Técnica da Cecotec.

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referência do produto: 07017

Máximo peso do utilizador: 130 kg

Baterias: AAA (2 unidades)

Made in China | Projetado em Espanha

7. GARANTIA E SAT

Este produto tem uma garantia de 2 anos desde a data de compra, sempre e quando se conserve e envie a fatura de compra, o produto está em perfeito estado físico e se dê uso adequado tal e como se indica neste manual de instruções.

A garantia não cobrirá:

- Se o produto foi usado fora da sua capacidade ou utilidade, maltratado, batido, exposto a humidade, submergido em algum líquido ou substância corrosiva, assim como qualquer outra falta atribuível ao consumidor.
- Se o produto foi desmontado, modificado ou reparado por pessoas não autorizadas pelo SAT oficial de Cecotec.
- Se a origem da incidência foi pelo desgaste normal das peças devido ao uso.
- O serviço de garantia cobre todos los defeitos de fabricação durante 2 anos com base na legislação vigente, exceto peças consumíveis. Em caso de mau uso por parte do usuário o serviço de garantia não se fará responsável da reparação.

Se deteta uma ocorrência com o produto ou tem alguma consulta, entre em contacto com o Serviço de Assistência Técnica oficial de Cecotec através do número de telefone **+34 963210728**.

8. RECICLAGEM APPLIANCE



A diretiva europeia 2012/19/UE sobre os Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrónicos (RAEE) especifica que os eletrodomésticos não devem ser reciclados com o resto dos resíduos municipais. Ditos eletrodomésticos devem ser descartados de forma separada, para otimizar a redução e reciclagem de materiais, e desta maneira reduzir o impacto que possam causar na saúde humana e no meio ambiente. O símbolo do contentor com um "X" recorda a sua obrigação de descartar este produto de forma adequada. Se o produto em questão conta com uma bateria ou pilha para a sua autonomia elétrica, esta deverá extrair-se antes de eliminar o produto e ser tratada à parte como um resíduo de diferente categoria. Para obter informação detalhada acerca da forma mais adequada de descartar os seus eletrodomésticos e/ou correspondentes baterias, o consumidor deverá contactar as autoridades locais.



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Spain)